

Arbetsljus

Tekniska specifikationer:


- Arbetsljus med antibländningslins
- 9-36 VDC

Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och installerar arbetsljuset!

1. Håll kylflänsarna rena och fria för att upprätthålla nödvändig kylning
2. Kontrollera lagar som reglerar arbetsljus för korrekt montering och bruk
3. Koppla bort jordanslutningen från batteriet (märkt "-") för att undvika oavsiktlig kortslutning innan anslutning av nytt kablage
4. Dra de nya kablarna längs med redan existerande kablar, använd tejp/buntband om nödvändigt.
Se till att kablarna inte är i närheten av några rörliga/heta delar i motorrummet

Montering och installation

1. Borra 10,5 mm hål för skruvplaceringen på den yta där du vill montera arbetsbelysningen
2. Placera först brickan och dra sedan åt muttern ordentligt
3. Koppla in kablarna enligt nedan:
 - Svart: Jord "-"
 - Röd: Plus "+"



334910235

Work light

Technical specifications:


- Work light with anti-glare optic lens
- 9-36 VDC

Read the instructions carefully before mounting and installing the light!

1. Keep the cooling fins clean and unobstructed to maintain proper cooling
2. Check local laws regulating work lights to ensure proper installation and usage
3. Disconnect the negative battery terminal (marked "-") to avoid accidental short circuits before connecting any new wiring
4. Route the new cables alongside existing wiring, using tape or zip ties if necessary. Make sure the cables are not near any moving or hot parts in the engine bay

Mounting and installation

1. Drill 10,5 mm holes for the mounting screw in the surface where you want to install the work light
2. First place the washer, then securely tighten the nut
3. Connect the cables as follows:
 - **Black:** Ground "-"
 - **Red:** Plus "+"



334910235